



# KEL-ULTRA flex


## Montageanleitung Assembly instructions

### Hinweise für die Montage


- Eine separate Zugentlastung ist anzubringen!
- Die in der Skizze angegebenen Durchmesser sind die jeweils maximalen Kabeldurchmesser.
- Es ist darauf zu achten, dass die Tülle an der für den Kabeldurchmesser vorgesehenen Stelle gerade abgeschnitten wird. Bitte entnehmen Sie die Schnittkanten den Skizzen.
- icotek empfiehlt einen Durchbruch, der dem maximalen Kabeldurchmesser entspricht + mindestens 30%

### Assembly instructions

- A separate strain relief has to be installed.
- The diameter specified in the drawing is the maximum cable diameter.
- The insert has to be cut straightly at the position matching the cable diameter. Please find the cutting lines in the drawings below.
- A cut out diameter of cable diameter + minimum 30% is recommended by icotek.



KEL-ULTRA flex1 - Bestell.Nr. 42630



KEL-ULTRA flex2 - Bestell.Nr. 42631

Bitte beachten Sie das Bohrbild (M1:1) für den Befestigungsring auf der Rückseite!  
Please note the drilling template (M 1:1) for mounting ring on the back!



Bohrbild für den Befestigungsring (M 1:1) | Drilling template for mounting ring (M1:1)

